

DEKTON®

ULTRACOMPACT SURFACES

Mantenimiento y Limpieza de Suelos

A product designed by **COSENTINO**





Dekton® en aplicaciones de solería interior y pavimento exterior

Dekton®, gracias a sus características técnicas, es un material idóneo para solería. Su aplicación puede realizarse tanto en interior como en exterior, siendo su comportamiento excelente en todos los casos.

Dekton® puede incorporar un tratamiento antideslizante para aquellas zonas donde se demande. Gracias a la modificación de forma controlada del nivel de rugosidad superficial se consigue una elevada resistencia al deslizamiento. En este caso, para una correcta conservación del suelo será necesaria una limpieza más frecuente.

En este manual se ofrecen las pautas básicas para mantenimiento y limpieza de solerías y pavimentos Dekton® y Dekton Anti-slip.

(* en adelante, cuando no mencionemos el Anti-slip nos referiremos a Dekton® "estándar".



Mantenimiento y limpieza de Suelos Dekton®

Limpieza inicial

Tras la instalación de Dekton®, la superficie suele presentar restos de obra, en forma de película o pequeñas acumulaciones de cemento, cal, silicona, epoxi, etc. Por tanto es necesaria una limpieza final de obra que deje la superficie Dekton® limpia y al mismo tiempo no dañe el material de rejuntado.

Existen productos en el mercado con este fin, quita-cementos y desincrustantes, que son disoluciones ácidas y se utilizan principalmente para la eliminación de restos de cementos. Para eliminar restos epoxi se tiene que usar un disolvente orgánico como la acetona. Para su aplicación se deben seguir las instrucciones de uso indicadas por el fabricante (p.ej. Fila) y atender a las precauciones para una utilización segura.

Limpieza cotidiana

Para la limpieza cotidiana en seco (polvo ambiental) de las solerías y pavimentos Dekton® es suficiente con una mopa sin aditivos, un aspirador convencional o una escoba. Para la limpieza cotidiana en húmedo es suficiente un limpiador jabonoso neutro en la dosis de uso recomendada por el fabricante y una fregona.

Para la limpieza cotidiana en húmedo de las solerías y pavimentos Dekton® Anti-slip es suficiente un limpiador jabonoso neutro en la dosis de uso recomendada por el fabricante, con una fregona de algodón (no utilizar una fregona de microfibras en este caso).

Manchas persistentes

Para manchas persistentes, aquellas que por el tiempo de permanencia o por su composición se han adherido a la superficie y no desaparecen con la limpieza cotidiana, se recomienda seguir el cuadro adjunto, donde se detallan tipos de manchas posibles y productos de limpieza más adecuados para eliminarlas.

MANCHA

PRODUCTO DE LIMPIEZA

EJEMPLO

Líquidos y restos orgánicos	Detergente convencional, desengrasante	Karcher
Grasas	Desengrasante	Karcher
Goma	Desengrasante	Karcher
Resinas, masillas, restos silicona, tintas	Disolvente, Acetona	-
Restos cementosos	Ácido	Salfuman
Cal	Anti-cal, Ácido	Viakal, Salfuman
Alquitrán	Desengrasante	Karcher
Nicotina	Limpiador abrasivo, Disolvente, Acetona	Cif
Óxidos	Ácido clorhídrico	Salfuman

El uso periódico de otros productos habituales de limpieza como lejía, peróxido de hidrógeno o sosa cáustica, habituales en locales comerciales, entornos hospitalarios, clínicas veterinarias, recintos industriales y otros espacios de uso público es perfectamente compatible con Dekton®, sin que se requieran medidas de precaución

en su uso más allá de las indicaciones de cada fabricante. Para cualquier duda en relación con el uso de otros productos químicos con alta concentración, consulte con el Servicio de Atención al Cliente de Cosentino.

Utensilios de limpieza

Los útiles de limpieza dependerán del acabado que presente la superficie (estándar o Anti-slip). En la tabla adjunta aparecen los útiles de limpieza más comunes y su uso recomendado.



UTENSILIOS DE LIMPIEZA	DEKTON	DEKTON ANTI-SLIP	RECOMENDACIONES
Cepillo	X		Se recomienda su uso en superficies pequeñas. Asegúrese de que las cerdas del cepillo no sean metálicas.
Mopa	X		Utilícese ligeramente húmeda para mejorar su rendimiento. Especialmente práctica en piezas de gran formato Dekton®.
Fregona microfibras	X		En Dekton® Anti-slip evitar el uso de fregonas de microfibra, ya que la rugosidad de la superficie antideslizante puede dejar restos de la fregona en el material.
Fregona algodón	X	X	Para un resultado óptimo se recomienda cambiar el agua de limpieza cada 25m ² de superficie. Si no se cambia el agua con frecuencia, las partículas en suspensión pueden depositarse nuevamente sobre la superficie que está siendo limpiada.
Agua a presión		X	En zonas exteriores húmedas de uso doméstico o con alto tránsito se recomienda la aplicación de agua caliente a presión, acompañada o no de jabón neutro, para una correcta limpieza de la superficie antideslizante.
Máquina industrial	X	X	Se recomiendan máquinas automáticas tipo rotativa monodisco con discos de melamina de limpieza puntual (p.ej. de 3M). Salvo casos excepcionales, como en el de manchas persistentes, la limpieza con dichas máquinas requieren el uso de detergentes habituales en la limpieza de suelo.



ULTRACOMPACT SURFACES

www.dekton.com

A product designed by **COSENTINO**

COSENTINO HEADQUARTERS

Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spain)

Tel.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226 / info@cosentino.com

www.cosentino.com



* Obtenga información sobre colores con certificación NSF a través de www.nsf.org